

## ATIS & VOLMET

ATIS Ruzyně +420 220 378 300	122,150
ATIS Vodochody +420 255 762 615, 255 763 107	119,1
ATIS Tuřany +420 545 521 222	132,450
ATIS Mošnov +420 596 693 440	118,050
ATIS Karlovy Vary +420 353 239 798	118,950
VOLMET Praha +420 220 378 100	125,525 (128,6)
„ATIS“ Benešov www.bemoair.cz/atis_soubory/atis.htm	134,825

## SKUPINOVÉ FREKVENCE PRO SPORTOVNÍ LETADLA

Motorová letadla	121,0
Větroně na přeletech	130,925
Balóny a vzducholoď	122,250
Plochy SLZ bez přidělené frekvence	125,825
Soutěže a slety	124,250

## Nastavení SSR odpovídáče

Neřízené lety	7000
Řízené lety	2000
Nezákonný zásah	7500
Ztráta spojení	7600
<b>Nouze (tísňová frekvence 121,5)</b>	<b>7700</b>

## KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE:

FIC – PRAHA INFORMATION tel.: +420 220 374 393	126,1
MACC – PRAHA TERÉN tel.: +420 973 212 800	124,450

BRNO APPROACH	120,550
TUŘANY TWR	119,6
TUŘANY GROUND	125,425
ČÁSLAV APPROACH	123,675
ČÁSLAV TWR	133,0
KARLOVY VARY RADAR	119,950
KARLOVY VARY TWR	121,225
KBELY APPROACH	124,675
KBELY VĚŽ	120,875
KUNOVICE RADAR, TWR, INFO	120,1
NÁMĚŠŤ APPROACH	118,150
NÁMĚŠŤ VĚŽ	126,5
OSTRAVA RADAR	125,1
MOŠNOV TWR	120,8
PARDUBICE APPROACH	127,650
PARDUBICE TWR	120,150
PRAHA RADAR ARRIVAL	127,575
PRAHA RADAR DEPARTURE	120,525
RUZYŇ DELIVERY	120,050
RUZYŇ GROUND	121,9
RUZYŇ RADAR (VFR)	118,3
RUZYŇ RADAR	119,0
RUZYŇ TWR	118,1
PŘEROV APPROACH	127,775
PŘEROV VĚŽ	119,750
VODOCHODY RADAR	127,475
VODOCHODY TWR	133,075

### Změny frekvencí sportovních letišť a ploch SLZ:

CHRUĐIM INFO 122,8  
KRAMOLÍN RÁDIO 122,2

## VZDUŠNÉ PROSTORY:

### LK P - zakázaný prostor

Lety nejsou možné v žádném případě!

### LK D - nebezpečný prostor

Prostory pro vypouštění plynu nebo likvidaci výbušnin. Je potřeba se vyhnout!

### LK R - omezený prostor

#### LK TRA - dočasně rezervovaný prostor

V době aktivace je možné provádět lety v těchto prostorech pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC. Vstup do LK R8 a 14 se pouze oznamuje, povinností je udržovat radiospojení.

#### LK TSA - dočasně vyhrazený prostor

Lety je možné provádět v době, kdy prostor není aktivován, v době aktivace není průlet možný.

ADIZ identifikační pásmo protivzdušné obrany je zrušeno.

#### CTR a TMA - řízené prostory

Minimálně tři minuty před předpokládaným vstupem do CTR musí pilot navázat spojení s příslušným stanovištěm ATC a získat od něj letové povolení ke vstupu.

### Přilet a průlet CTR

nejpozději 3 minuty před vstupem musím ohlásit:

- **identifikace letadla**,
- typ letadla,
- letiště nebo místo vzletu,
- letiště nebo místo přistání, případně prostor činnosti v CTR,
- **aktuální poloha a hladina (výška) letu**,
- **vypočítaný čas vstupu do CTR** (dosažení vstupního bodu, je-li publikován),
- výstupní bod (u prolétávajících letadel),
- **potvrzení informace ATIS s opakováním QNH** (pokud je informace k dispozici a umím anglicky),
- **žádost o letové povolení** (co chci, proč volám).  
(pokud mám odpovídač a neletím podle FLP, neuškodí, když oznámím nastavený kód – zpravidla 7000. Dopředu tak řídícímu odpovím na otázku, zda odpovídač mám nebo nemám.)

### Odlet z řízeného letiště v CTR

- **identifikace letadla**,
- typ letadla,
- **číslo nebo místo stání, případně jiné letiště nebo plocha v CTR**,
- letiště určení nebo místo přistání,
- výstupní bod z CTR nebo prostor činnosti v CTR, případně požadovaná hladina,
- **potvrzení informace ATIS s opakováním QNH** (pokud je informace k dispozici a umím anglicky),
- **žádost o letové povolení** (co chci, proč volám).

## INFORMACE PRO LÉTÁNÍ:

### Omezené prostory

http://aup.rlp.cz/  
PRAHA INFORMATION 126,1  
+420 220 374 393

### Počasi

http://meteo.rlp.cz  
Praha VOLMET 125,525  
Meteo briefing Ruzyně +420 220 562 627

### NOTAM

http://notam.rlp.cz  
+420 220 374 311

### Podání letového plánu:

ARO Praha - Briefing  
Tel.: +420 220 562 638  
Fax: +420 220 374 251

*I pro lety v Schengenském prostoru je třeba podávat FPL do té doby než další státy tuto povinnost pro určité lety zruší, jako to udělala ČR. Let však může na území ČR začínat a končit i jinde, než na mezinárodním letišti.*

### Ukončení letového plánu:

Tel. FIC: +420 220 374 393  
PRAHA INFORMATION 126,1

*Za letu není možné ukončit letový plán mezinárodního letu pokud vede mimo Schengenský prostor.*

### Pátrání a záchrana

Tel. SAR Praha  
+420 220 374 452,  
+420 973 212 900  
squawk A7700

### Tísňová frekvence 121,5

**Informace, články, odkazy na leteckém serveru www.marecek.cz**